

# Montageanleitung

## Stahlzargen für Mauerwerk/Beton

für T30-1-FSA 40	Zulassungs-Nr. Z-6.20-2036
T30-2-FSA 40	Zulassungs-Nr. Z-6.20-2036
T30-1-FSA 40E	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1878
T30-2-FSA 40E	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1878
T30-1-FSA 43/50	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1977
T30-2-FSA 43/50	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1977
T30-1-FSA 65	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1931
T30-2-FSA 65	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1931

RS-1-40	RS-1-40E	RS-1-43/50	RS-1-65
RS-2-40	RS-2-40E	RS-2-43/50	RS-2-65
RC1 (WK1)-40	RC1 (WK1)-43	RC1 (WK1)-65	
RC2 (WK2)-40	RC2 (WK2)-43	RC2 (WK2)-50	
RC2 (WK2)-65			

Schalldämmende Türelemente

1. Wandflächenanker von der Zarge abbiegen.
2. Zarge lot- und fluchtgerecht ausgerichtet nach dem Meterriss in die Maueröffnung stellen.
3. Lichtes Zargenmaß durch Einbringen von mindestens 3 Spreizen fixieren.
4. Anker eben auf die Wandfläche auflegen, ggf. druckfest unterlegen.
5. Je Anker eine Verdübelung mit zugelassenen Dübeln M8 (Stahl) oder Ø10 (Kunststoff) durchführen. Randabstand von mind. 50 mm einhalten.
6. Zum Fixieren der Gegenzarge ggf. Ruck-Zuck-Anker verwenden.
7. Abstand zwischen Zarge und Mauerwerk vollvolumig mit Mörtel ausfüllen, Wandflächenanker mit Putz bedecken.

### Hinweis

Bei 3-teiliger Stahlzarge vorher Längsteile mit Querteil an den Gehrungsecken zusammenstecken und verschrauben.

### Hinweis Schalldämmung

Zur Erzielung der angegebenen schalldämmenden Eigenschaften sind die Anschlussfugen zwischen Zarge und Wand/Boden dauerelastisch zu versiegeln.

# WESTAG

## Westag AG

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany  
 Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000  
 tz.vertrieb@westag.de | www.westag.de